



# 主控器(JC-1AS) 使用图解

- 1、 工作电压：DC12V
- 2、 与 Color Edit 软件配合使用。
- 3、 USB 端口电脑联机下载，脱机运行。
- 4、 支持单像素，四像素解码分控器。
- 5、 最多可接 32 个像素
- 6、 下载用 JC-1AS 下载线



JC-1AS 下载线